

Comment bien installée une Sleeve ?

On peut voir sur la photo ci-dessous une tulipe usée.

La sleeve va vous permettre de réparer une arbre « marqué » en venant se placer par-dessus la partie abimée.



Étape 1 :

Nettoyage de la pièce abimée à l'aide d'un tampon abrasif. (Voir ci-dessous)



Étape 2 :

Étaler du « Frein filet » sur la partie où la sleeve va venir se placer. (Dans notre cas, Loctite 222)



Étape 3 :

Mise en place de la sleeve et du « chapeau ».

Attention : il faut faire attention à bien placer la sleeve, celle-ci doit être parfaitement alignée à la pièce abimée.



Étape 4 :

À l'aide d'un maillet « anti-choc », faites descendre la sleeve jusqu'à ce qu'elle vienne recouvrir entièrement la partie abimée.



Étape 6 :

Enlever la petite « collerette » présente sur la sleeve.



Résultat final :

